

Pfeiffer Vacuum Products LABVIEW DEVICE DRIVER INSTALLATION INSTRUCTIONS

Click the link for the driver (Pfeiffer_Vacuum.zip) that you want to install and save the file on your hard disk.

- Start the installation by double-clicking the file that was just saved.
- Click the Extract button on the WinZip toolbar.
- Finally, select the LabView instruments library directory (instr.lib) as the target directory for the extraction process.

Example:

C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\instr.lib

The WinZip software will create a "Pfeiffer Vacuum" directory. WinZip will then extract the files to that directory.

Pfeiffer Vacuum Produkte INSTALLATIONSHINWEIS LABVIEW GERÄTETREIBER

Klicken Sie auf den Link des Treibers (Pfeiffer_Vacuum.zip) welchen Sie installieren möchten und speichern Sie die Datei auf Ihrer Festplatte.

- Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die zuvor gespeicherte Datei.
- Drücken Sie nun den Knopf "Extrahieren" in Ihrem WinZip Programm.
- Wählen Sie anschließend Ihr LabView-Instrumenten-LIB-Verzeichnis (instr.lib) als Extraktions-Verzeichnis aus.

Beispiel:

C:\Programme\National Instruments\LabVIEW\instr.lib

Das Verzeichnis "Pfeiffer Vacuum" wird von Ihrem WinZip Programm erstellt.

WinZip extrahiert nun die Dateien in das gewählte Verzeichnis.

ZH

普发真空产品 LABVIEW 设备驱动程序安装提示

点击要安装的驱动程序 (Pfeiffer_Vacuum.zip) 的链接并将文件保存在硬盘上。

- 双击之前保存的文件开始安装。
- 现在按 WinZip 程序中的“解压缩”按钮。
- 然后选择 LabView-Instrumenten-LIB-Verzeichnis (instr.lib) 作为解压缩目录。

示例:

C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\instr.lib

目录“Pfeiffer Vacuum”由 WinZip 程序创建。
现在，WinZip 将文件解压缩至所选目录。

KO

파이퍼베큘 제품 LABVIEW 장치 드라이버 설치 방법

설치하려는 드라이버(Pfeiffer_Vacuum.zip)의 링크를 클릭하여 파일을 사용자의 하드 디스크에 저장합니다.

- 저장된 파일을 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.
- 이제 WinZip 프로그램에서 "압축 풀기" 버튼을 누릅니다.
- 그러고서 LabView-도구-LIB-디렉토리(instr.lib)를 압축 풀기 디렉토리로 선택합니다.

예:

C:\Programme\National Instruments\LabVIEW\instr.lib

"Pfeiffer Vacuum" 디렉토리가 WinZip 프로그램에 의해 만들어집니다.
이제 WinZip이 선택된 디렉토리에다 파일의 압축을 풉니다.